


Kaldur - cold water tap, trap & drain

Matt black, short, right

CL/06.05099.21

Montage instructies
Installation instructions
Notice de montage
Montageanweisungen





- Alvorens de montage te beginnen moet de volledigheid van de levering gecontroleerd worden. Tevens moet ook op transport-schade gecontroleerd worden, te late schademeldingen (> 1 dag na levering) worden niet aanvaard.
- Alvorens de montage te beginnen dient men ervoor te zorgen dat de hoofdwat-erleiding of de hoekstopkraan dicht gedraaid is.
- Clou b.v. behoudt zich het recht voor technische en optische wijzigingen aan te brengen t.o.v. afgebeelde producten.
- Door wijzigingen in de productie kan het zijn dat gegeven afmetingen niet meer correct zijn. Alle vermelde afmetingen in deze handleiding dienen te worden geverifieerd alvorens de actie uit te voeren.
- Clou b.v. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van onaangepast gebruik, onaangepast transport of beschadigingen veroorzaakt door tussenopslag.
- De van toepassing zijnde garantievoor-waarden gelden steeds.
- Alle maten zijn in mm.



- Before starting the installation, check whether the delivery is complete. At the same time the delivery should be checked for damage due to transportation, damage reports that are too late (> 1 day after delivery) will not be accepted.
- Before starting the installation, make sure that the main water pipe or the angle valve is turned off.
- Clou b.v. reserves the right to introduce technical and visual changes with respect to the depicted images.
- Due to changes in production it is possible that given dimensions are no longer correct. All mentioned dimensions in this manual should be verified before executing the action.
- Clou b.v. can not be held responsible for the results of improper use, improper transportation or any damage caused during interim storage.
- The current terms of guarantee are always valid.
- All dimensions are in mm.



FR


- Avant de procéder au montage, veuillez contrôler si l'article livré est complet. Veuillez aussi contrôler des dommages éventuels causés par le transport, nous n'acceptons pas de réclamations dues à des dégâts causés par le transport au-delà de 1 jour après livraison.
- Avant de procéder au montage, veuillez contrôler si la conduite d'eau principale ou la vanne d'équerre est fermée.
- Clou b.v. se réserve le droit pour tout changement technique ou optique par rapport à la photo représentant le produit.
- Des changements de production peuvent faire en sorte que les dimensions affichées ne correspondent plus, nous vous prions de vérifier avant de procéder à toute action.
- Clou b.v. ne peut être tenu responsable pour usage non approprié des articles, transport inadéquat ou dommage causé à votre entrepôt en attente de livraison.
- Les conditions de garantie en vigueur restent toujours valables.
- Toutes les mesures affichées sont en mm.




DE

- Bevor Sie die Montage durchführen, kontrollieren Sie bitte ob das gelieferte Artikel vollständig ist. Auch kontrollieren Sie mögliche durch den Transport verursachte Schäden, wir akzeptieren keine Beschwerden auf Schäden nach 1 Tag nach Lieferung.
- Bevor Sie die Montage durchführen, kontrollieren Sie bitte ob die Hauptwasserleitung oder das Eckventil ausgeschaltet ist.
- Clou b.v. behält sich das Recht vor, die technische und Sichtbarmachungsänderungen in Bezug auf die bildlich dargestellten Bilder vorzustellen.
- Wegen der Änderungen in der Produktion ist es möglich, dass gegebene Maße nicht mehr korrekt sind. Vor der Durchführung der Tätigkeit alle erwähnten Maße in diesem Handbuch sollten überprüft werden.
- Clou b.v. kann nicht verantwortlich gehalten werden für die Resultate des unsachgemäßen Gebrauches, unsachgemäßen Transportes oder irgendeines Schadens, die während der Zwischenlagerung verursacht werden.
- Die gegenwärtigen Ausdrücke der Garantie sind immer gültig.
- Alle Maße sind in Millimeter.

Inhoud levering:
Content of delivery:
Contenu de la livraison:
Inhalt der Anlieferung:




Benodigd gereedschap:
Required tools:
Outils requis:
Erforderliche Werkzeuge:



Tijdens de installatie moet men voorkomen dat het oppervlak van het product beschadigd raakt door het te raken met andere harde voorwerpen. De kraan zuiver maken met een zacht doekje, nooit met chloor noch met een schuurpons.



During installation one has to prevent damaging the surface of the product due to hitting it with other hard objects. Clean the tap with a soft fabric, never with chlorine nor a scouring pad.



Pendant l'installation préservez la surface du produit de tout choc. Utilisez seulement un tissu doux pour nettoyer les robinets, n'utilisez pas de chlore ni de produits abrasifs.

Während der Installation muss man Beschädigung verhindern der Oberfläche des Produktes, das zur Platzierung der harten Gegenstände gegen das Produkt. Verwenden Sie nur weiches Gewebe, um die Wasserhähne zu reinigen, sollten keine Chlor oder Topfreiniger zur Reinigung verwendet werden.









Gebruiksaanwijzingen:
Zie ook de onderhoudsaanwijzingen op www.clou.nl

User's instructions:
See also the maintenance guides at www.clou.nl


Instructions d'utilisation:
Consultez également les instructions de nettoyage sur www.clou.nl

Gebrauchsanweisungen:
Sehen Sie auch die Wartungsanweisungen am www.clou.nl

clou



Reserve onderdelen:
Spare parts:
Pièces de rechange:
Ersatzteile:



*CL/1060.6048 : Set consisting out of 4 rubber rings

Een water reducerende perlator is ook verkrijgbaar. Deze reduceert het volume van 11 liter per minuut naar 3,8 liter per minuut. Deze perlator heeft artikelnummer: CL/1060.6074

A water reducing aerator is also available. This reduces the volume from 11 liters per minute to 3.8 liters per minute. This aerator has article number: CL/1060.6074

Un aérateur réducteur d'eau est également disponible. Il réduit le volume de 11 litres par minute à 3,8 litres par minute. Cet aérateur a le numéro d'article: CL/1060.6074

Ein wasserreduzierender Belüfter ist ebenfalls erhältlich. Dies reduziert das Volumen von 11 Litern pro Minute auf 3,8 Liter pro Minute. Dieser Belüfter hat die Artikelnummer: CL/1060.6074

clou

1


Schroef de kraan op de fontein. Sluit de slang (niet inbegrepen) aan op de kraan en de hoekstopkraan.

Screw the tap onto the fountain. Connect the hose (not included) to the tap and the angle valve.

Montez le robinet sur le lavabo en le vissant.

Schrauben sie die Armatur auf dem Waschbecken.

Schließen Sie den Schlauch (nicht enthalten) an die Armatur und dem Eckventil.




2

Bevestig de afvoer in de fontein.

Mount the drain in the wash-hand basin.

Fixer la bonde dans le lave-mains.

Befestigen Sie den Ablauf am Handwaschbecken.




3

Zorg ervoor dat de rioolaansluiting binnen het bereik van de sifon zit, recht onder de afvoer van de fontein.

Make sure that the sewer connection is within reach of the trap, directly underneath the drain of the wash-hand basin.

Assurez-vous que la décharge d'eau est dans la portée du siphon, directement sous le bonde du lave-mains.

Überprüfen Sie, ob der Abflussleitung innerhalb der Reichweite der Siphon ist, direkt unter den Abfluss des Handwaschbeckens.




4

Meet de afstanden van de onderzijde van de afvoerplug naar het middelpunt van de afvoeraansluiting.

Measure the distances from the underside of the drain to the center of the sewer connection.

Mesurer les distances du dessous du bonde au centre de la décharge d'eau.

Messen Sie die Abstände von der Unterseite des Abflusses zur Mitte des Abflussleitung.




5

Snijdt de verticale en horizontale buis op de correcte lengte. Het is aangeraden de gegeven afmetingen na te meten.

Cut the vertical and horizontal tube to the correct length. It is recommended to verify the given dimensions.

Couper le tube vertical et horizontal à la longueur correcte. Il est recommandé de mesurer encore les dimensions indiquées.

Schneiden Sie den vertikalen und horizontalen Röhre zur korrekten Länge. Es wird empfohlen, die angegebenen Abmessungen nachzumessen.




6

Assembleer de sifon.

Assemble the trap.

Assembler le siphon.

Bauen Sie die Siphon zusammen.




7

Bevestig de sifon aan de afvoer en aan de afvoerleiding.

Attach the trap to the drain and to the waste pipe.

Fixer le siphon à la bonde et à la décharge d'eau.

Befestigen Sie den Siphon am Ablauf und an der Abflussleitung.




8

Controleer de kraan op lekkages.

Check the tap for any leaks.

Contrôlez le robinet sur la présence de fuites.

Kontrollieren Sie ob die Armatur richtig montiert ist und nicht undicht ist.




9

Pas de hoogte van de afvoerplug aan zodat het water voldoende snel doorstroomt.

Adjust the height of the drain cap in a way that the water runs of fast enough.

Ajuster la hauteur du bonde de la crépine d'une manière dont l'eau court assez rapide.

Justieren Sie die Höhe der Ablaufkappe auf eine Art die das Wasser von schnellem genug laufen lässt.




10

Om de sifon te reinigen schroeft men de onderzijde los met een inbussleutel.

To clean the trap the bottom can be removed with an Allen-key.

Pour nettoyer le siphon le fond peut être enlevé avec une clef Allen.

Um die Siphon zu säubern kann die Unterseite mit einem Inbusschlüssel entfernt werden.



Clou. Bath findings.

Clou bv
Thermiekstraat 1
NL-6361 HB Nuth
T +31 (0)45 524 56 56
info@clou.nl

www.clou.nl

Looking for inspiration?



clou